

REPORT

Serie 1C



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE



NEW



Cronotermostato Chrono Touch Basic Tipo 1C.71

Esencial en estilo y funciones

Diseño ultracompacto
Regulación a tres niveles
de temperatura

Programación guiada

Funciones principales:

- Programa Party
- Calibración
- Manual temporal
con ajuste de calendario

Facilísimo de usar!

Con la programación guiada, en cada pantalla ves solo la información y las teclas necesarias, así cada operación es aún más sencilla.




Por ejemplo: para una programación manual, toca el icono "Mano" y con las flechas aumenta o disminuye la temperatura ajustada.

Características

- Cronotermostato semanal de pared
- Teclas multifunción y multi-ícono
- Alimentación: dos baterías alcalinas 1.5 V AAA
- Carga del contacto conmutado 5 A - 250 V AC
- Rango de regulación 5...37 °C

Sencillez y precisión




2 baterías



Tecnología
Pantalla
Táctil



Fácil, con la
programación
guiada




Bloqueo parcial
o total
con código PIN



Actualización
automática
de la hora legal



Función
Manual
Temporal



Niveles de
temperatura
ajustables



Anticongelación
programable
2...8 °C



Calibración de
la temperatura
visualizada



Party program



Programación
semanal



Calefacción o aire
acondicionado



Para calefacción
radial, termosifón
o termoconvector

Tecla encendido/
apagado
+ Calibración

Tecla
programación

Tecla para
fijar
HORA/FECHA



Tecla
nivel de
temperatura

Tecla
modo
"Manual"

Tecla candado
para bloquear
el teclado



Te vas de vacaciones? Reduce el consumo

Antes de salir, ajusta la temperatura a mantener durante tu ausencia con la función "Manual Temporal", e introduce la fecha de tu regreso para encontrarte un clima acogedor sin derroche de energía!



El cronotermostato 1C.71 está disponible en los colores:

- blanco código: 1C.71.9003.0007
- negro código: 1C.71.9003.2007